

# お客様ロッカー清掃作業手順

作成：2020.02.03.

- ①空ロッカーであることを確認  
(事前にフロントにて空状況指示有り)



- ②アルコールをロッカー内全体に噴霧



- ③上部棚部分から順次、下に向かって  
ハンディーモップで拭き取りを行う



- ④中間棚まで拭き取りを実施  
扉側も同様にハンディーモップで拭き取り



- ⑤ハンガーを拭き取る  
拭き取り後は2本を揃え右端に掛けて置く。



- ⑥靴ヘラを拭き取りフック左端に掛けて置く。



- ⑦スリッパを取り出し、プラスチックトレイの  
拭き取りを行う。



- ⑧スリッパの外側及び内側を拭き取る  
底面は拭き取り不要



- ⑨スリッパトレイをロッカー内部に戻し  
内部清掃終了で以下の内容確認  
※ハンガー2本、靴ヘラ1本、スリッパ1足



- ⑩扉正面側（手を掛ける部分含む）に  
アルコール噴霧



- ⑪ハンディーモップで扉正面の拭き取りを  
行う。



- ⑫扉正面の指を掛けるクボミ部分は布で  
拭き取り **清掃完了!**

